

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Fastställt av
Chef PLkvtj

Skapat av
Eriksson Magnus, UHss

Dokumentdatum
2024-07-12

Gäller från
2025-06-01

Version
6.0

Ersätter
[Ersätter]

Konfidentialitetsnivå
1 Ej känslig

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystemet för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillstånd.

Innehållsförteckning

1. Syfte	3
2. Omfattning	3
3. Definitioner	3
4. Förkortningar	5
5. Förutsättningar	5
5.1. Spårområdet	5
5.2. Samordning av arbetsmiljö.....	6
5.3. Säkerhetszonen	6
5.4. Elektriska risker i spårområdet.....	7
5.5. Trafikverksamheter	9
5.6. Tågvarning	10
5.7. Spårfordon och arbetsredskap.....	12
5.8. Ansvar och kompetens.....	12
6. SoS-planering	13
6.1. Stöd vid SoS-planering.....	14
6.2. Tågvarning	16
6.3. Kompletterande säkerhetsåtgärder	19
7. Starta arbete.....	19
8. Genomföra arbete	20
9. Avsluta arbete	20
10. Andra aktiviteter	21
10.1. Egenförflyttning	21
10.2. Besök i spårområdet.....	21
10.2.1 Planera besök.....	21
10.2.2 Starta besök	21
10.2.3 Genomföra besök.....	22
10.2.4 Avsluta besök.....	22
10.3. Arbetsuppgifter som utförs av lokaltågklarare i säkerhetszonen.....	22
10.4. Skadad eller nedfallen ledning	23
10.5. Tillträde till driftrum	23



DokumentID
TDOK 2016:0289

Version
6.0

10.6.	Arbete som påverkar väg.....	24
10.7.	Trädfällning.....	24
10.8.	Sprängning	24
11.	Referenser.....	24

REMISSVERSION

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

1. Syfte

Syftet med detta dokument är att omhänderta de risker som kan uppstå vid aktiviteter i spårområdet.

2. Omfattning

Detta dokument gäller för Trafikverket som infrastrukturförvaltare och verksamhet som har uppdrag eller tillstånd av Trafikverket som infrastrukturförvaltare järnväg och utför aktivitet i spårområdet.

Dokumentet hanterar risker utifrån trafiksäkerhet, elsäkerhet och arbetsmiljö. Respektive arbetsgivare ansvarar för att dokumentet är implementerat i den egna verksamheten.

Tillsyningsmannens ansvar och arbetsuppgifter är beskrivna i TDOK 2015:0309 *Trafikbestämmelser för järnväg*.

Elsäkerhetsledarens ansvar och arbetsuppgifter är beskrivna i TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar*.

3. Definitioner

Aktivitet	Utförande av arbete, besök eller egenförflyttning
Angiven hastighet	Med angiven hastighet vid tågvarning avses banans sth eller den största tillåtna hastighet som en hastighetsned-sättning medger på den plats där tågvarning anordnas.
Arbetsredskap	Maskin eller redskap som inte är spårfordon. Arbetsredskap kan vara spårgående eller icke spårgående.
A-skydd	Trafikverksamhet för att förhindra eller begränsa rörelser med spårfordon inom ett bestämt område.
Avetablering	Tillvägagångssätt för TSA och spårfordon att lämna spåraneläggningen.
Banans sth	Den högsta hastighet som är tillåten på ett visst spåravsnitt. Anges i linjeboken.
Besök	Studiebesök, ledsagning och praktik under utbildning av en eller flera personer under överinseende av skydds- och säkerhetsledare.
Driftrum	Utrymme som endast är tillgängligt för elektriskt fackkunniga personer och elektriskt instruerade personer.
Drönare	Obemannad flygfarkost som kan fjärrstyras eller flygas självstyrande.
D-skydd	Trafikverksamhet som kan tillämpas vid omfattande arbeten när många trafikverksamheter (andra än tågfärd) ska befinna sig på samma bevakningssträcka och/eller inom samma driftplats.
Egenförflyttning	Enskild förflyttning till fots i spårområdet (t.ex. till eller från spårfordon eller för att passera spår).

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Eldriftenjör	Person som övervakar och manövrerar anordningar för elförsörjning av trafiken.
Elsäkerhetsledare	Funktion som ansvarar för elsäkerheten under arbetets genomförande.
E-skydd	Trafikverksamhet på huvudspår till skydd mot att spårfordon med uppfälld strömavtagare leder spänning till en kontaktledningssektion där arbete pågår.
Etablering	Tillvägagångssätt för TSA och spårfordon att ansluta till spåranläggningen.
Huvudtillsyningsman	Person som vid D-skydd övervakar, samordnar och trafikleder de ingående trafikverksamheterna. Ansvarar för D-skyddet gentemot tågklareraren.
L-skydd	Trafikverksamhet för att förhindra eller begränsa rörelser med spårfordon på ett område på en bevakningssträcka i de fall endast lätta arbetsredskap används.
Lätt arbetsredskap	Arbetsredskap som, inklusive last, väger högst 120 kg.
Närområde	Ett avgränsat område som omger riskområde. För kontaktledningsanläggningen sträcker sig närområde-el 1,4 m ut från spänningsförande del.
Riskbedömning	I detta dokument avser det en process för att identifiera, analysera och åtgärda risker.
Skydds- och säkerhetsledare	Person som svarar för att arbetsmiljö- och säkerhetsuppgifter genomförs vid arbete och besök i spårområdet.
Skydds- och säkerhetsplanerare	Person med behörighet att upprätta skydds- och säkerhetsplanering för arbete i spårområdet.
Skydds- och säkerhetsplanering	Dokumenterad planering som identifierar och beskriver de risker som ett specifikt arbete eller ett besök kan medföra samt anger de åtgärder som ska vidtas för att omhänderta dessa risker.
Spårfordon	Järnvägsfordon som kräver godkännande av tillsynsmyndigheten.
Spårområdet	Område där skydds- och säkerhetsplanering ska ske av arbeten och besök. Skydds- och säkerhetsplanering ska även ske av arbeten och besök som riskerar att inkräkta på området.
Spärrfärd	Trafikverksamhet för rörelser med spårfordon i valfri riktning på en avspärrad bevakningssträcka. I spärrfärden ingår också spärrfärdssättets utfart från och infart till angränsande driftplatser.
S-skydd	Trafikverksamhet som används för ett säkerhetspåverkande arbete i en signalanläggning, såvida arbetet inte kräver A-skydd.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Skyddsanvisningar	Trafikverkets skyddsanvisningar som ger den informerade möjligheten att utföra arbete spårområdet under överinseende av en skydds- och säkerhetsledare.
Säkerhetszonen	Område som ska vara utrymt vid passage av spårbunden trafik.
Tillsyningsman	Person som ansvarar för genomförandet av A-skyddet, E-skyddet, L-skyddet, S-skyddet, växlingen eller spärrfärden.
Trafikverksamhet	Verksamhet som innebär att banan disponeras för framförande av spårfordon eller för ett ändamål som förhindrar eller inskränker rörelser med spårfordon. Trafikverksamheterna är växling, tågfärd, spärrfärd, A-skydd, E-skydd, L-skydd, D-skydd och S-skydd.
Tungt arbetsredskap	Arbetsredskap som inte är ett lätt arbetsredskap.
Tunga spårgående arbetsredskap	Arbetsredskap med totalvikt mer än 120 kg och framförs i högst 20 km/h med spårföljare anliggande mot rälen.
Tågklarare	Person som övervakar och leder trafikverksamheterna på huvudspår och särskilt angivna sidospår.
Tågvarnare	Person som ska varna andra personer vid arbete eller besök i säkerhetszonen för trafikerat spår.
Tågvarning	Metod att varna personer i säkerhetszonen för att spårfordon snart kommer att passera.

4. Förkortningar

htsm	Huvudtillsyningsman
SS-EN	Svensk Standard
sth	Största tillåtna hastighet
SoS-ledare	Skydds- och säkerhetsledare
SoS-planerare	Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-planering	Skydds- och säkerhetsplanering
TA	Tungt arbetsredskap
TSA	Tungt spårgående arbetsredskap
tsm	Tillsyningsman
TTJ	TDOK 2015:0309 Trafikbestämmelser för järnväg

5. Förutsättningar

Det säkraste alternativet ska alltid väljas vid osäkerhet om vilken av flera regler som gäller i ett visst fall.

5.1. Spårområdet

Område på eller invid Trafikverkets järnvägsnät som minst utgörs av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig minst 4 m från närmaste spänningssatta del av kontaktledningsanläggningen.

Allt arbete och alla besök, som ska genomföras i spårområdet eller riskerar att komma in i spårområdet, ska SoS-planeras enligt detta dokument. Det är viktigt att alltid undersöka om det finns risker med arbete nära spåransläggningen och utifrån det vidta rätt åtgärder. Drönare som används mer än 15 meter ovan räls överkant behöver inte SoS-planeras.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Av säkerhetsskäl får endast den som har uppdrag eller tillstånd av Trafikverket eller av ett järnvägsföretag med trafikeringsavtal, vistas i spårområdet. De personer som under ledning av behörig lärare utför praktik under utbildning eller utbildar har rätt att få vistas i spårområdet.

Personer som vistas i spårområdet ska bära varselkläder på överkroppen som uppfyller SS-EN ISO 20471:2013 klass 3. Personer som p.g.a. storlek inte kan uppfylla kravet på klass 3, ska uppfylla det genom att bära jacka/väst och byxa i klass 2. Vid utförande av arbete där det finns risk för ljusbåge ska arbetskläder även ha lämpliga egenskaper för att förhindra ljusbågsskada.

Alla personer på arbetsplatsen ska vid begäran redovisa giltig behörighet och legitimation. Redovisningen av giltig behörighet kan ske i efterskott och ska verifiera att berörd person uppfyller de kompetenskrav som ställs i TDOK 2014:0230 *Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner* samt i specifika kompetenskravspecifikationer.

Beställaren eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på arbetsplatsen och avvisa personer som inte är behöriga eller utför allvarliga regelöverträdelser.

5.2. Samordning av arbetsmiljö

För aktivitet i spårområdet, som är byggnads- och anläggningsarbete, ska kontakt tas med byggherrerepresentanten innan aktiviteten påbörjas. Byggherrerepresentant är den person som via skriftlig delegering är ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs. Projektledaren för baskontraktet är i regel byggherrerepresentant och i dennes arbetsmiljöplan framgår rutiner för kontakter.

För aktivitet i spårområdet, som inte är byggnads- och anläggningsarbete, ska kontakt tas med samordningsansvarig för gemensamt arbetsställe (ett arbetsställe där flera arbetsgivare bedriver verksamhet) innan aktiviteten påbörjas. Projektledaren för baskontraktet är i regel samordningsansvarig för gemensamt arbetsställe. Rutiner för kontakter framgår i byggherrerepresentantens arbetsmiljöplan.

5.3. Säkerhetszonen

Säkerhetszonen sträcker sig på ömse sidor om spåret 2,20 meter ut från närmaste räl oavsett höjd, se bild 1. Säkerhetszonen omfattar allt område däremellan.

Det är inte tillåtet att vistas i säkerhetszonen för trafikerat spår när fordon passerar.

Om det är svårt att bedöma var gränsen för säkerhetszonen går, ska den tydligt märkas ut.

Upplag, t.ex. snö, jord, material får inte sträcka sig in i säkerhetszonen i trafikerat spår.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0




Bild 1 Säkerhetszonen

5.4. Elektriska risker i spårområdet

Elanläggningar

Vid arbete i eller intill elektrifierade spår kan det uppstå en elektrisk fara eftersom kontakt- och andra högspänningsledningar finns i spårområdet. Om avstånd och regler enligt detta kapitel inte kan upprätthållas eller följas, ska en elsäkerhetsplanering enligt TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar* göras.

Elsäkerhetsledare ansvarar för elsäkerhetsåtgärderna vid arbete där elektrisk risk finns.




Bild 2 Elektriska risker

Innan elsäkerhetsledare gett besked om att arbetet får inledas, vid identifierad elektrisk fara, vid högspänningsanläggning är det inte tillåtet att exempelvis:

- Klättra i kontaktledningsstolpar
- Utföra utvändiga åtgärder på spårfordon från ett plan närmare än 3,5 meter från spänningssatt ledning

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

- Utföra vattenspolning som innebär risk att nå spänningssatt ledning
- Utföra arbete som innebär risk för att komma in i närområdet med verktyg, kroppsdel eller annat ledande föremål.

Allt arbete med TA (kran, grävmaskin, lastmaskin eller dylikt) eller drönare som med någon del av redskapet eller dess last kommer närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter i sidled, se bild 2, eller lastning och lossning under spänningssatt ledning, kräver elsäkerhetsåtgärder enligt TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvarmeanläggningar*, vilket även gäller punktlistan ovan.

Upplag eller liknande vid arbete får inte sträcka sig närmare en spänningssatt anläggningsdel än 3,5 meter, se bild 3.




Bild 3 Upplag

Stegar och andra långa föremål

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Föremål av ledande material, exempelvis växelvärmeelement eller armeringsjärn, får inte hanteras så att det finns risk att de kommer inom närområdet.

En flyttbar stege som är längre än 2 meter och som hanteras inom 4 meter från en högspänningsanläggning ska vara av icke-ledande material samt vara försedd med en varningsskylt avseende elfara. Varningsskylten ska utformas enligt kraven i ELSÄK-FS 2022:2, och placeras cirka 2 meter från stegens rotända.

Om utrustning, till exempel måttband och avvägningsstänger, hanteras så att det finns risk att komma inom närområde med dessa ska de vara tillverkade av icke-ledande material.

Vid användande av arbetsplattformar, saxliftar och dylikt vid elektrifierade spår ska reglerna för arbetsredskap enligt TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar* följas.

Lågspänningsanläggningar

Vid arbete på lågspänningsanläggningar ska reglerna i SS-EN 50110-1:2013 följas. För att förebygga risk för skada på grund av fel i växelvärmeelement, ska betryggande åtgärder vidtas så att farlig beröringsspänning förhindras. Motsvarande tillämpning gäller för elektriskt uppvärmda spårväxel driv. Vid arbeten där direkt beröring av rälen inte förekommer (t.ex. vid snöröjning eller rensning av staggrop med kvast eller annan utrustning av icke ledande material) krävs inga åtgärder på växelvärmeelement.

Returströmkrets

Rälen utgör en del av returströmkrets för eldrivna spårfordon. Om det i SoS-planeringen framgår att den kan utgöra en fara ska det finnas en utsedd elsäkerhetsledare för arbetet.

5.5. Trafikverksamheter

Regler för hur trafikverksamheter ska anordnas, genomföras och avslutas finns beskrivet i TTJ. Vid SoS-planering av arbete ska alltid det säkrare skyddet eftersträvas t.ex. A-skydd och barriärer, exempelvis flaggspel och staket, mot intilliggande spår.

A-skydd

A-skydd innebär att ett område upplåts för ett arbete som kräver att inga tågfärder får ske över arbetsplatsen. Spärrfärd och växling får förekomma efter samråd. För A-skyddets genomförande ansvarar tsm.

A-skydd krävs exempelvis:

- Vid arbete i säkerhetszonen då det hanteras gasbehållare, explosiva varor eller mer än 20 liter brandfarlig vätska.
- Vid arbete med TA, arbetsutrustning, tillsatsutrustning eller last riskerar att inkräkta i säkerhetszonen för trafikerat spår.
- På det intilliggande spåret vid etablering och avetablering av TSA och spårfordon där spåravståndet (spårmitt – spårmitt) är under 6 meter.
- På det intilliggande spåret vid etablering och avetablering av TSA och spårfordon där spåravståndet (spårmitt – spårmitt) är 6 meter eller mer och där TSA och spårfordon riskerar att inkräkta i intilliggande spårs säkerhetszon.
- Vid arbete med TSA och spårfordon som överskrider den statiska referensprofilen TSA respektive statisk referensprofil A (1700mm från spårmitt) och samtidigt inkräktar på intilliggande spårs säkerhetszon.
- Vid lyft eller lansering över säkerhetszonen om av Trafikverket godkänd rutin saknas.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

- Vid tryckning av ledning i eller under banunderbyggnaden om av Trafikverket godkänd rutin saknas.
- Vid arbete på undersidan av järnvägsbro om av Trafikverket godkänd rutin saknas.
- Vid manuell snöröjning i säkerhetszonen.

E-skydd

E-skydd används på huvudspår för att förhindra att spårfordon med uppfälld strömavtagare leder spänning till en kontaktledningssektion där arbete pågår. I de fall ett elarbete ska utföras och de elektriska begränsningspunkterna inte är möjliga att rymmas i A-skyddet/spärrfärden i sin helhet ska E-skydd anordnas så dessa punkter inte passeras av fordonskombination med uppfälld strömavtagare. För E-skyddets genomförande ansvarar tsm.

En kontaktledning som har fränkopplats blir kortvarigt spänningssatt om ett spårfordon med uppfälld strömavtagare passerar in på den fränkopplade kontaktledningen. I samband med arbete på kontaktledningen innebär det risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

L-skydd

L-skydd innebär att ett område på en bevakningssträcka upplåts för ett arbete med lätta arbetsredskap som de medföljande personerna snabbt kan lyfta eller välta ur hinderfritt från spåret. För L-skyddets genomförande ansvarar tsm.

D-skydd

D-skydd innebär att ett område på huvudspår upplåts för flera trafikverksamheter och att det inte får förekomma några tåg färder i området. För D-skyddets genomförande ansvarar htsm.

Spärrfärd

Spärrfärd används för rörelse med spårfordon på en avspärrad bevakningssträcka. I samband med spärrfärd får även arbeten bedrivas intill spärrfärssättet och på samma spår som spärrfärdssättet. För spärrfärdens genomförande ansvarar tsm.

Växling

Trafikverksamhet för att flytta spårfordon inom trafikplatser - på både huvudspår och sidospår. Snöröjning med spårfordon kan utföras under växling, om SoS-planeringen visar att anläggning inte skadas. Kan anläggningens säkerhet inte garanteras efter utförd snöröjning ska en besiktning utföras och dokumenteras innan växling avslutas.

S-skydd

Ett S-skydd används när ett arbete i en signalsäkerhetsanläggning kan utföras utan att spåret är avstängt.

5.6. Tågvarning

Vid SoS-planering av arbete och besök ska alltid det säkrare skyddet eftersträvas t.ex. A-skydd och barriärer, exempelvis flaggspel och staket, mot intilliggande spår.

Tågvarning får t.ex. inte användas:

- då angiven hastighet är över 150 km/h
- vid otillräckliga siktsträckor
- där utrymme saknas utanför säkerhetszonen som utrymning kan ske till
- då varningsmetodik inte kan nyttjas
- då utrymning sker över annat trafikerat spår än det där tågvarning sker.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Tågvarning genomförs i trafikerat spår. Personer och lätta arbetsredskap ska med säkerhet vara avlägsnade ur säkerhetszonen minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar. Automatisk tågvarning kan kombineras med manuell tågvarning.

Vid bedömning om tågvarning kan användas ska bland annat hänsyn tas till:

- omfattningen av arbetet eller besöket
- siktförhållanden
- angiven hastighet
- arbetsstyrkans placering
- buller från omgivning
- nödvändig tid för att utrymma säkerhetszonen
- varningsmetod.

Manuell tågvarning

Manuell tågvarning ska utföras av tågvarnare vid platsen för arbetet eller besöket. Tågvarnare ska direkt varna alla personer då spårfordon närmar sig. Det ska tydligt framgå vem som är tågvarnare. SoS-ledaren ansvarar för att tågvarnare finns på plats.

Tågvarnare ska:

- använda de varningsmetoder som anges i SoS-planeringen
- helt ägna sig åt sin arbetsuppgift
- inte avlägsna sig från anvisad plats utan tillstånd av SoS-ledaren
- vid försämrade siktförhållanden, t.ex. på grund av dimma, snöyra, kraftigt regn eller tät rök, se till att spåret utryms och därefter kontakta SoS-ledaren.

Varningssignal ska ges av tågvarnare med tillrop och/eller med upprepad ljudsignal. Vid arbete i hög bullernivå kan varning genom beröring vara nödvändig.

Automatisk tågvarning

Om ett tekniskt fel uppstår på den automatiska tågvarningsanläggningen ska anläggningen larma och spåret utrymmas innan felsökning får påbörjas.

SoS-ledare ska ha god kunskap om det automatiska tågvarningssystemets konstruktion och funktion.

Leverantör av automatisk tågvarningsutrustning ska säkerställa att:

- tekniska specifikationer finns
- rutiner för hur utrustningen installeras och används finns
- utbildning för systemet finns samt att verifiering av genomförd utbildning sker
- om ett tekniskt fel uppstår ska anläggningen larma
- genomförda riskvärderingar är dokumenterade och att prov, tester eller erfarenheter dokumenterats som visar på att systemet är driftsäkert
- den automatiska tågvarningsutrustningen inte orsakar störningar eller kräver ingrepp i Trafikverkets järnvägsinfrastruktur.

Tågvarnarkedja

Tågvarnarkedja är ett av Trafikverket godkänt arbetssätt för de särskilt identifierade rörliga arbetsmetoderna vid spårbyte med spårbytesmaskin och ballastrening med ballastreningsmaskin där utrymme saknas för personal att utrymma säkerhetszonen för det spår där tågvarning genomförs.

Tågvarnarkedja är ett särfall och innebär i vissa delar ett avsteg från de grundläggande förutsättningarna för tågvarning.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Tågvarnarkedja är ett flertal på varandra följande tågvarnare som vidarebefordrar tågvarningen i kedjan. Syftet är att förlänga siktsträckorna så att arbete med tågvarning kan utföras.

Följande tillkommande förutsättningar gäller för att tågvarnarkedja ska få användas:

- Hastighetsnedsättning till 70 km/h eller lägre på aktuell sträcka
- Tågvarnarkedja där tågvarnare vid arbetet ska vara placerad nära och följa de personer som befinner sig vid spårbytes- eller ballastreningsmaskinen.

5.7. Spårfordon och arbetsredskap

Vid SoS-planering av arbete ska särskild hänsyn tas till val av spårfordon eller arbetsredskap avseende tillräcklig kapacitet för aktuellt arbete, förutsättningar för transport och åtkomlighet till arbetsplats.

Arbete med spårfordon i arbetsläge regleras i dokumentet TDOK 2017:0349 *Spårfordon i arbetsläge*.

Arbete med TSA regleras i dokumentet TDOK 2022:0001 *Tunga spårgående arbetsredskap – Operativa och tekniska förutsättningar*.

Arbete med TA regleras i dokumentet TDOK 2018:0455 *Tunga arbetsredskap*.

Lätta arbetsredskap får användas i säkerhetszonen vid tågvarning eller under A- eller L-skydd. I lätta arbetsredskap ingår drönare.

5.8. Ansvar och kompetens

Chef i Trafikverket som enligt delegering av beslutanderätt ansvarar för dokumentet, ansvarar även för att dokumentet är uppdaterat och infört i verksamheten.

Den som planerar arbeten ska ha behörigheten SoS-planerare, vid direktplanerade arbeten får denna planering genomföras av SoS-ledare. För att svara för arbete och besök i spårområdet krävs lägst behörigheten SoS-ledare. *Skyddsanvisningar* är ett minimikrav för att, under överinseende av SoS-ledare, vistas och utföra arbete i spårområdet. TDOK 2014:0230 *Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner* ställer kompetenskrav för att enskilt vistas i spår, SoS-planerare, SoS-ledare och tågvarnare.

Lokal information gäller vid utförande av arbete och ska ges för den plats där arbetet ska utföras. Alla behöriga personer ska ha fått lokal information om det som är väsentligt för arbetet innan arbetet påbörjas. Lokal information finns publicerad på trafikverket.se.

Lokal information är dessa punkter

Underlag till linjeboken

Underlag till linjeboken beskriver banan och innehåller uppgifter som tåg- och banpersonal behöver i sitt dagliga arbete.

- Banans sth vid arbetsplatsen
- Arbetsområdets omfattning t.ex. dubbelspår/flerspår, spårnummer, gränspunkter
- Trafikeringsystem
- Elektrifierade spår
- Telefonnummer för larm och till trafikcentralen och/eller lokalbevakad driftplats
- Linjeplatser
- Parkeringspår
- Driftplats vad gäller huvudspår, sidospår, växlar, spårnummer, signalnummer, driftplatsgränser, bevakningstider, plankorsningar
- Tunnelinstruktioner

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Styrande dokument

Lokal säkerhetsplan:

- Trafikeringsregler
- Spårfordonsrörelser
- Hantering av kontrollåsnycklar för växlar
- Växling över plankorsning

TDOK 2013:0612 *Driftplatsernas bevakningstider*

TDOK 2015:0366 *Trafikcentralens övervakningsområden*

Dagliga grafer

Dagliga grafiska tidtabellerna, som visar tåg och banarbeten.

- Möjliga tider för att ansöka om att utföra arbete i spår

BIS

Baninformationssystemet

- Spåravstånd
- Vägskyddens ringsträckor m.m.

Optram

Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på spår och kontaktledning.

- Kontaktledningshöjd

Kopplingsschema

- Typ av högspänningsledningar samt eventuella driftjordpunkter och transformatorer.

6. SoS-planering

Vid planering av arbete i spårområdet ska det alltid upprättas en SoS-planering. SoS-planeringen ska identifiera och beskriva de risker som finns med det specifika arbetet. De identifierade riskerna ska hanteras genom att åtgärder så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Åtgärderna ska anges i SoS-planeringen. SoS-planeringen ska utföras i så god tid att planerade åtgärder kan vidtas. Detta gäller även vid arbete i samband med spärrfärd.

SoS-planeringen upprättas av SoS-planerare. Efter genomförd SoS-planering ska SoS-planeraren signera upprättad SoS-planering och överlämna den till SoS-ledaren.

SoS-planeringen ska säkerställa:

- Rätt skyddsform och skyddsåtgärder för arbetet
- Tillräckliga personella resurser och med rätt behörighet och kompetens
- Tillgång till rätt hjälpmedel, utrustning, arbetsredskap, spårfordon, m.m.

SoS-planeringen ska omfatta:

- arbetsplatsens utsträckning
- när arbetet ska ske
- för- och efterarbeten samt transport till och från arbete
- anläggningens förutsättningar t.ex. dubbelspår, driftplats
- banans sth
- förutsättningar med intilliggande spår t.ex. spåravstånd och trafikflöden

TDOK-nummer

TDOK 2016:0289

Version

6.0

- påverkan på säkerhetszonen
- gränspunkter t.ex. el, driftplatser
- luftledningshöjd
- utrymningsmöjligheter i spåranläggningen t.ex. tunnlar, broar, bergväggar
- arbetsmetod t.ex. åtkomst till spår, upplag, etablering och avetablering av spårfordon och arbetsredskap
- spårfordon/arbetsredskap
- belastning på spåranläggningen

Det ska finnas en SoS-ledare som svarar för säkerheten i genomförandet av arbetet. Det är lämpligt att SoS-ledaren även är tsm, då tsm krävs för arbetet.

SoS-ledaren ska ha god kännedom om de spåranläggningar som ingår i arbetet och tillräcklig lokal information för att kunna avgöra att arbetets begränsning stämmer överens med uppgifterna i SoS-planeringen.

SoS-ledare ansvarar för att berörda löpande delges den lokala informationen samt dokumenterar detta i aktuell SoS-planering.

6.1. Stöd vid SoS-planering

Den senaste versionen av TMALL 0482 eller motsvarande ska användas vid SoS-planering av arbete. Vid nyttjande av annat stöd för dokumentation ska denna minst omfatta innehållet i TMALL 0482. Den senaste versionen av Tmall 0482 publiceras på Trafikverkets hemsida. SoS-planeringen ska upprättas i digital eller fysisk form av SoS-planeraren, där SoS-planerarens namn ska framgå.

Planeringen ska omfatta val av arbetsmetod vilket inbegriper användande av spårfordon och arbetsredskap, t.ex. TSA, TA och lätta arbetsredskap, och hur det påverkar utförandet av arbetet. Det innefattar också alla slags elektriska risker såväl elektriskt som icke elektriskt arbete samt att tillräckliga resurser med rätt kompetens används.

Vid uträkning av utrymme för arbete ska hänsyn tas till det faktiska spåravståndet.

I säkerhetszonen får det endast finnas den mängd av brandfarliga varor som absolut behövs för att utföra arbetet. I säkerhetszonen till ett trafikerat spår får inte explosiva varor, gasbehållare eller mer än 20 liter brandfarlig vätska finnas.

Innan schakt- eller grävarbeten startar i spårområdet skall kabelutsättning vara utförd. Vid kabellokalisering krävs inte kabelutsättning. Vid arbeten som inte kunnat planeras i förväg och då kabelutsättning inte hinner utföras ska en arbetsmetod som säkerställer att kablar inte grävs av användas.

För plattform gäller kraven på spårområdet och SoS-planering.

Det ska framgå om växelvärmearläggningen behöver fränkopplas.

Vid upplag för arbete som inte kan placeras längre än 3,5 meter från spänningssatt anläggningsdel ska elrisker beaktas enligt TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmearläggningar* och det fria utrymmet i det intilliggande spåret enligt TRVINFRA-00398 *Banutformning*.

Följande risker ska, i tillämpliga fall, minst ingå i SoS-planeringen:

TSA

- att TSA inkl. arbetsutrustning, tillsatsutrustning och last inkräktar i intilliggande spårs säkerhetszon med t.ex. motvikt, skopa, kran eller stödben
- att TSA välter eller spårar ur p.g.a. felaktig tyngdpunkt t.ex. vid förflyttning och lyft
- att statisk referensprofil för TSA överskrids



TDOK-nummer

TDOK 2016:0289

Version

6.0

- att sväng- och höjdbegränsande säkerhetssystem inte är aktiverat
- att vältningsförhindrande säkerhetssystem inte är aktiverat
- att skyddsbarriärer inte är aktiverade, t.ex. spärrfunktioner mot att överskrida höjd- och sidolägen
- att tillsatsutrustning inte är spärrad eller låst
- att bromsförmåga saknas eller inte är tillräcklig
- att kollision sker med tåg p.g.a. att gränspunkter passeras
- att TSA kolliderar med TSA, spårfordon eller TA
- att sammanstötning med vägfordon sker vid passage av plankorsning
- att etablering av TSA genomförs utan att intilliggande spår är avstängt
- att ballast, befästning, spår- och växelkomponenter m.m. skadas
- att TSA kör på, kolliderar eller spårar ur p.g.a. oklarhet om förutsättningar för avstängt spår, gränsen för säkerhetszonen är oklar, ras t.ex. vid schaktning, felaktig placering av upplag/material, mekaniska krafter i anläggningen eller fallande föremål t.ex. vid kranlyft.

TA

- att TA inkl. arbetsutrustning, tillsatsutrustning och last inkräktar i intilliggande spårs säkerhetszon med t.ex. motvikt, skopa, kran eller stödben
- att sväng- och höjdbegränsande säkerhetssystem inte är aktiverat
- att vältningsförhindrande säkerhetssystem inte är aktiverat
- att skyddsbarriärer inte är aktiverade, t.ex. spärrfunktioner mot att överskrida höjd- och sidolägen
- att sammanstötning med vägfordon sker vid passage av plankorsning
- att TA kommer in mot trafikerat spår och blir påkört av tåg
- att spårfordon, TSA och TA kolliderar med varandra
- att tillsatsutrustning inte är spärrad eller låst
- att kollision sker med tåg p.g.a. att gränspunkter passeras
- att sammanstötning med vägfordon sker vid passage av plankorsning
- att ballast, befästning, spår- och växelkomponenter m.m. skadas
- att TA inkl. arbetsutrustning inkräktar i intilliggande spårs säkerhetszon med t.ex. motvikt, skopa, kran, stödben
- att TA kör på eller kolliderar p.g.a. oklarhet om förutsättningar för avstängt spår, gränsen för säkerhetszonen är oklar, ras t.ex. vid schaktning, felaktig placering av upplag/material, mekaniska krafter i anläggningen eller fallande föremål t.ex. vid kranlyft.

Spårfordon

- att spårfordon inkl. arbetsutrustning, tillsatsutrustning och last inkräktar i intilliggande spårs säkerhetszon med t.ex. motvikt, skopa, kran eller stödben
- att tillsatsutrustning inte är spärrad eller låst
- att fordonsprofiler överskrids
- att sväng- och höjdbegränsande säkerhetssystem inte är aktiverat
- att spårfordon välter eller spårar ur p.g.a. felaktig tyngdpunkt t.ex. vid förflyttning och lyft
- att bromsförmåga saknas eller inte är tillräcklig
- att kollision sker med tåg p.g.a. att gränspunkter passeras
- att spårfordonet kolliderar med TSA, spårfordon eller TA
- att sammanstötning med vägfordon sker vid passage av plankorsning
- att etablering av spårfordon genomförs utan att intilliggande spår är avstängt att ballast, befästning, spår- och växelkomponenter m.m. skadas

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

- att spårfordon kör på, kolliderar eller spårar ur p.g.a. oklarhet om förutsättningar för avstängt spår, gränsen för säkerhetszonen är oklar, ras t.ex. vid schaktning, felaktig placering av upplag/material eller mekaniska krafter i anläggningen eller fallande föremål t.ex. vid kranlyft.

Elektrisk fara

- att arbete sker nära en spänningssatt kontaktledningsanläggning, t.ex. med strömavtagare och strömavtagarliknande utrustningar
- att fel jordningsverktyg används för TSA, TA och spårfordon
- att elolycka sker p.g.a. ingrepp i returströmkrets
- att elolycka sker p.g.a. arbete på eller nära elektrisk hög- eller lågspänningsanläggning
- att elolycka sker p.g.a. klättring på uppställda fordon
- att elolycka sker p.g.a. arbete i växel med växelvärmearläggning

Tågvarning

- att person blir påkörd p.g.a. bristande information om förutsättningar vid tågvarning
- att person blir påkörd p.g.a. att tågvarning inte fungerar med kompletterande åtgärder
- att person skadas p.g.a. att varning inte uppfattas vid buller och snöyra

Andra risker

- att spåranläggning skadas p.g.a. sprängning
- att person skadas p.g.a. fallande föremål t.ex. vid kranlyft
- att person blir påkörd vid arbete i flerspårsmiljö där passerande trafik förekommer

Sos-planering som kan användas vid upprepade tillfällen

Vid återkommande likartade arbeten där endast personer och lätta arbetsredskap ingår, kan en SoS-planering som används vid upprepade tillfällen göras. Avsikten att använda SoS-planeringen vid upprepade tillfällen ska anges av SoS-planeraren när SoS-planeringen upprättas.

SoS-planering som används vid upprepade tillfällen är ett särfall och innebär i vissa delar ett avsteg från de grundläggande förutsättningarna för SoS-planering.

Utöver de grundläggande kraven avseende SoS-planering ska följande vara uppfyllt:

- TA, TSA eller spårfordon får inte ingå i arbetet
- Arbetets gränspunkter och arbetsplatsens utsträckning får inte förändras
- Arbetet ska utföras på likartat sätt vid varje tillfälle
- SoS-planeringen får gälla som längst 1 år
- Ingen förändring av anläggningen har skett

6.2. Tågvarning

Ett arbete i säkerhetszonen får ske med tågvarning endast om personer och lätta arbetsredskap säkert kan vara avlägsnade ur säkerhetszonen minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar platsen.

Följande beskrivning är ett stöd för att bedöma om tågvarning kan genomföras med de siktsträckor som finns på aktuell arbetsplats. Beräkning av siktsträckor ska utgå från platsen för arbetet/besöket. Framräknad behövd siktsträcka ska underskrida aktuell siktsträcka för att tågvarning ska kunna genomföras.

TDOK-nummer

TDOK 2016:0289

Version

6.0

- Ta fram angiven hastighet vid platsen för arbetet/besöket och omvandla till meter per sekund. Dela angiven hastighet med 3,6 för att få m/s.
- Bedöm utrymningstid utifrån hur utrymningen är planerad att utföras. I bedömningen ingår utrymning av både personer och lätta arbetsredskap.
- Beräkna behövd siktsträcka som angiven hastighet i m/s x (utrymningstid+15 sekunder)
- Bedöm aktuell siktsträcka i båda riktningarna. Som stöd för bedömningen kan kontaktledningsstolpar användas. Stolpmellanrum är cirka 60 m. Kortare stolpmellanrum kan förekomma.
- Jämför behövd siktsträcka med aktuell siktsträcka.

Utrymning ska ske utan stress till en plats utanför säkerhetszonen. I SoS-planeringen måste hänsyn tas till exempelvis staket, upplag eller trånga partier. Utrymningsvägen får inte planeras över ett annat trafikerat spår. Arbeten som ska ske i tunnlar, på broar eller vid andra utrymmesbegränsande spåravsnitt kräver särskilt utformade utrymmen utanför säkerhetszonen för att kunna genomföras under tågvarning.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0






Bild 4 Tågvarning

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

6.3. Kompletterande säkerhetsåtgärder

Ljudsignaltavlor

Vid behov kan ljudsignaltavlor med tillägsskylt "A", se *TTJ*, sättas upp för ett arbete i säkerhetszonen. De signaler som ges från tåg och andra spårfordon "tåg kommer" med anledning av ljudsignaltavlor är ett komplement till tågvarning.

Ljudsignaltavlor ska placeras på lämpligt avstånd från tågvarnaren. Avståndet i meter ska normalt vara 6 gånger banans sth (uttryckt i km/h). Kortare avstånd – dock minst motsvarande 4 x banans sth – får användas om detta är lämpligt med hänsyn till lokala förhållanden. Kurvor i bergsskärning, kuperad terräng eller dylikt kan göra signalen "tåg kommer" mindre hörbar.

Om platsen för arbetet flyttas en kortare sträcka, behöver ljudsignaltavlan inte flyttas så länge avståndet från arbetsplatsen till tavlan inte vid något tillfälle understiger motsvarande 4 x banans sth. Ljudsignaltavlor får sitta uppe endast under den tid då arbete pågår samt under kortare uppehåll såsom måltidsrast. SoS-ledaren ansvarar för att ljudsignaltavlorna sätts upp och tas ner.

Hastighetsnedsättning

Hastighetsnedsättning är en åtgärd i syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö. Se TRVINFRA-00302 *Signalering*.

7. Starta arbete

Det är SoS-ledarens ansvar att kontrollera den av SoS-planeraren upprättade SoS-planeringen innan arbete påbörjas. Efter kontroll av att SoS-planeringen stämmer och är genomförbar signeras den av SoS-ledaren. SoS-ledaren ska medföra SoS-planeringen lokalt (fysiskt eller digitalt) på arbetsplatsen och ha tillgång till den under hela den tid som arbetet pågår. Arbete med skyddsjordledare och driftjordledare får inte utföras när åska syns eller hörs från arbetsplatsen.

Vid arbete som inte kunnat planeras i förväg t.ex. akut felavhjälpning eller förändring av befintlig planering ansvarar SoS-ledare för SoS-planering. Orsak till förändrad SoS-planering ska dokumenteras t.ex. vid förändrade siktförhållanden. SoS-planeringen signeras därefter av SoS-ledaren.

Signerad SoS-planering på genomfört arbete ska sparas i minst ett år av den organisation som utför SoS-planeringen. Signering kan ske digitalt eller analogt och avser både SoS-planerare och SoS-ledares undertecknande. Namn på de som signerat SoS-planeringen ska framgå. Beställare eller av denne utsedd representant ska vid anmodan delges aktuell SoS-planering.

Vid samtliga arbeten

SoS-ledaren ska informera alla på arbetsplatsen om:

- arbetsområdets utsträckning
- vidtagna säkerhetsåtgärder
- hur arbetet ska genomföras ur säkerhetssynpunkt
- anläggningsrelaterade förutsättningar (lokal information)

Alla ska signera mottagen information.

samt vid tågvarning

- hur utrymning ska ske
- varningsmetod
- tågvarnarens placering

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

Alla ska signera mottagen information.

SoS-ledaren ska kontrollera att tågvarningen är:

- tillförlitlig och fungerar
- effektiv (dvs. når alla)
- funktionskontrollerad (att provutrymning är genomförd)

SoS-ledaren ska intruera tågvarnaren om:

- att uppdraget kräver full uppmärksamhet
- tidsintervall (hur länge tågvarningen ska pågå)
- vilket eller vilka spår som tågvarningen gäller
- dennes placering
- att utrymma arbetsplatsen från personer och lätta arbetsredskap vid försämrad sikt
- varningsmetod

SoS-ledare kan vara tågvarnare om det inte hindrar utförande av SoS-ledarens arbetsuppgifter.

I tillämpbara fall

Innan ett arbete får starta ska tsm ha begärt och erhållit starttillstånd för planerad trafikverksamhet.

Innan ett arbete där elektrisk risk finns får starta ska elsäkerhetsledare ha gett besked om vidtagna elsäkerhetsåtgärder.

Innan arbetet får starta i trafikeringssystem E2 och E3 ska en kontroll ske med tågklarare att hastighetsnedsättningen har etablerats.

Allmänt

Därefter får de som deltar i arbetet beträda spårområdet.

8. Genomföra arbete

När ett arbete pågår ska SoS-ledare alltid befinna sig vid arbetsplatsen och kunna överblicka den verksamhet som pågår. SoS-ledaren svarar för att arbetsmiljö och säkerhetsuppgifter genomförs.

Då förutsättningarna för arbetet förändras under pågående arbete ska arbetet avbrytas och ny SoS-planering utföras.

Vid byte av SoS-ledare ska den frånträdande SoS-ledaren informera den tillträdande om innehållet i SoS-planeringen. Den tillträdande SoS-ledaren ska överta gällande dokumentation och anteckna tidpunkten för avlösningen.

Om SoS-ledaren inte kan fullgöra sin funktion ska arbetet avbrytas.

Uppdraget som tågvarnare fordrar skärpt uppmärksamhet och får normalt inte överstiga 2 timmar. Vid särskilt ansträngande förhållanden kan ännu kortare tid vara motiverat. Innan ett nytt pass påbörjas för samma tågvarnare ska denne minst haft en halvtimmes rast. Utrustning som kan störa uppmärksamheten får inte användas under uppdraget som tågvarnare.

9. Avsluta arbete

SoS-ledare avslutar arbetet genom att säkerställa att alla i arbetet ingående personer och utrustning har avlägsnats från spårområdet.

Elsäkerhetsledare avslutar vidtagna elsäkerhetsåtgärder.

Tsm avslutsanmäler trafikverksamheten.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

10. Andra aktiviteter

10.1. Egenförflyttning

Enskild förflyttning till fots i kan genomföras som egenförflyttning. En förutsättning för egenförflyttning är att det inte är arbete eller besök som utförs eftersom dessa aktiviteter kräver SoS-planering.

Egenförflyttning ska om möjligt ske utanför säkerhetszonen.

För egenförflyttning i säkerhetszonen krävs minst behörigheten ”att enskilt vistas i spår”.

Den som genomför egenförflyttning i säkerhetszonen ska kontinuerligt bedöma riskerna och ha förflyttat sig ur säkerhetszonen minst 10 sekunder innan ett spårfordon passerar.

Vid egenförflyttning i säkerhetszonen är det inte tillåtet att använda utrustning som kan störa uppmärksamheten.

Riskbedömningen ska minst omfatta följande punkter:

- Banans sth på berörda spår
- Planerad utrymningsväg
- Utrymningsstid ur säkerhetszonen, med 10 sekunders säkerhetsmarginal
- Behövlig minsta siktsträcka (åt båda håll)
- Trafikering på intilliggande spår.

Om riskerna bedöms vara för stora får inte egenförflyttningen genomföras i säkerhetszonen på den aktuella platsen.

Riskbedömningen för egenförflyttning behöver inte vara dokumenterad.

10.2. Besök i spårområdet

10.2.1 Planera besök

Den som planerar besök ska ha behörigheten SoS-ledare. Vid SoS-planering av besök ska alltid det säkrare skyddet eftersträvas t.ex. A-skydd och barriärer, exempelvis flaggspel och staket, mot intilliggande spår. Vid tågvarning ska besök ha förflyttat sig ur säkerhetszonen minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar.

10.2.2 Starta besök

SoS-planeringen ska säkerställa:

- skyddsform och skyddsåtgärder som ska användas vid besöket med avseende på arbetsmiljö, trafik- och elsäkerhet
- tillräckliga personella resurser och med rätt behörighet och kompetens för att genomföra besök säkert

SoS-planeringen ska omfatta:

- var och när besöket ska ske
- anläggningens förutsättningar t.ex. dubbelspår, driftplats
- tillåten hastighet, intilliggande spår t.ex. spåravstånd och trafikflöden
- om besök inkräktar i säkerhetszonen
- om det saknas utrymningsmöjligheter i spåraneläggningen t.ex. tunnlar, broar, bergväggar

Utrymning ska planeras enligt kapitel 6.2.

Den senaste versionen av TMALL 0482 eller motsvarande ska användas vid SoS-planering av besök. Vid nyttjande av annat stöd för dokumentation ska denna minst

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

omfatta innehållet i TMALL 0482. Den senaste versionen av TMALL 0482 publiceras på Trafikverkets hemsida.

SoS-ledaren ska ha god kännedom om de spåranläggningar som besöks och tillräcklig lokal information för att kunna avgöra att besökets begränsning stämmer överens med uppgifterna i SoS-planeringen.

Signerad SoS-planering på genomfört besök ska sparas i minst en månad av den organisation som utför SoS-planeringen. Signering kan ske digitalt eller analogt och avser SoS-ledares undertecknande. Namn på den som signerat SoS-planeringen ska framgå. Beställare eller av denne utsedd representant ska vid anmodan delges aktuell SoS-planering.

Vid besök krävs inte *skyddsanvisningar*.

När ett besök utförs i spårområdet ska det finnas en SoS-ledare på plats. SoS-ledaren svarar för att arbetsmiljö och säkerhetsuppgifter genomförs.

SoS-ledare kan vara tågvarnare om det inte hindrar utförande av SoS-ledarens arbetsuppgifter.

SoS-ledaren kontrollerar att tågvarningen är:

- tillförlitlig och fungerar
- effektiv (dvs. når alla)
- funktionskontrollerad (att provutrymning är genomförd)

Vid planerad trafikverksamhet ska tsm ha begärt och erhållit starttillstånd samt vidtagit erforderliga säkerhetsåtgärder innan besök får starta.

Innan besöket får starta ska SoS-ledaren informera om:

- besöksområdets utsträckning
- placering, varningsmetod och utrymningsväg vid tågvarning

Därefter får de som deltar i besöket beträda spårområdet.

10.2.3 Genomföra besök

Uppdraget som tågvarnare fordrar skärpt uppmärksamhet och får normalt inte överstiga 2 timmar. Vid särskilt ansträngande förhållanden kan ännu kortare tid vara motiverat. Innan ett nytt pass påbörjas för samma tågvarnare ska denne minst haft en halvtimmes rast. Utrustning som kan störa uppmärksamheten får inte användas under uppdraget som tågvarnare.

Då förutsättningarna för besöket förändras under pågående besök, t.ex. om SoS-ledaren inte kan fullgöra sin funktion, ska besöket avbrytas och ny SoS-planering utföras.

10.2.4 Avsluta besök

SoS-ledare avslutar besöket genom att säkerställa att alla deltagare har avlägsnat sig ur spårområdet.

Vid trafikverksamhet avslutsanmäler tsm.

10.3. Arbetsuppgifter som utförs av lokaltågklarare i säkerhetszonen

En lokaltågklarare får inom gränserna för en driftplats utföra vissa arbetsuppgifter i säkerhetszonen efter genomförd riskbedömning. Förutsättningar för att tågklararen ska få utföra arbetsuppgifterna är god lokalkännedom samt varaktiga förhållanden på driftplatsen. Med varaktiga förhållanden avses att driftplatsen inte är under större ombyggnad eller på annat sätt avviker väsentligt från normala förhållanden.



TDOK-nummer

TDOK 2016:0289

Version

6.0

Följande arbetsuppgifter, får utföras av en tågklarerare på egen hand eller tillsammans med högst en tågklarerarelev:

- Spärråtgärder
- Manövrering, låsning och kontroll av växel och spärrpär i samband med reservering av tågväg
- Manuell signalering till tåg eller spärrfärd
- Manuell delgivning av säkerhetsorder till tåg eller spärrfärd
- Manuell manövrering av fränskiljare, på order av eldriftingsenjör.
- Beträdande av säkerhetszonen för att kontrollera ett lokalt förhållande
- (exempelvis att kontrollera var en växel är belägen eller var en fränskiljare finns).

För att få utföra dessa arbetsuppgifter i säkerhetszonen ska en riskbedömning först genomföras. Riskbedömningen ska minst innehålla följande punkter som ej behöver dokumenteras:

- Banans sth på berörda spår
- Utrymningsväg ur säkerhetszonen
- Planerad utrymningstid, med 10 sekunders säkerhetsmarginal
- Behövlig minsta siktsträcka (åt båda håll)
- Trafikering på intilliggande spår.

Bedöms riskerna vara för stora ska arbetet ställas in. Under arbetet ska tågklareraren hålla uppsikt och bedöma riskerna kontinuerligt enligt dessa punkter.

10.4. Skadad eller nedfallen ledning

Skadad eller nedfallen ledning och andra föremål i dess närhet ska alltid betraktas som spänningssatt och därmed livsfarlig. Gå ej nära nedfallen ledning eller urspårat spårfordon med uppfälld strömavtagare. Strömavtagare ska om möjligt sänkas ner, kan detta inte göras ska eldriftingsenjören omedelbart kontaktas för fränkoppling av kontaktledningsanläggning.

Ring omgående larmnummer 112 eller trafikcentralen och/eller lokal tågklarerare. Varna andra personer och vakta, beroende på omständigheterna, till dess att en elsäkerhetsledare eller ansvarigt befäl hos räddningstjänsten kommit på plats och tagit över ansvaret.

10.5. Tillträde till driftrum

För att få vistas i driftrum på egen hand krävs att personen är tillräckligt instruerad för att undgå de faror som elektriciteten kan medföra. Person som inte är instruerad får endast vistas i driftrum under uppsikt av fackkunnig person.

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0



Bild 5 Skylt på grind eller dörr som utmärker driftrum

10.6. Arbete som påverkar väg

Vid spårarbete som påverkar väg där staten är väghållare gäller TDOK 2012:86 TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg, TDOK 2012:88 TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg och TDOK 2013:0210 Upphandling av trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg. Vid annan väghållare än Trafikverket gäller de säkerhetskrav som väghållaren anger.

10.7. Trädfällning

Se dokumenten TDOK 2014:0780 BVS 1515 – Trädsäkring av befintlig järnväg och TDOK 2014:0781 BVS 1516 – Trädfällningsmetoder vid trädsäkring av järnväg och om trädfällningen sker vid elektrifierat spår TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

10.8. Sprängning

Vid sprängarbete i närhet av spårområdet ska det ske ett samråd med beställare för att säkerställa att Trafikverkets anläggning inte riskerar att skadas. Samrådet ska dokumenteras och undertecknas av beställare och utförande entreprenör. Se även AFS 2007:1 Sprängarbete samt TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar om sprängning sker vid elektrifierat spår.

11. Referenser

Detta dokument refererar till den senaste utgåvan av följande dokument:

TMALL 0482 SOS-planering av arbete eller besök i spårområdet

TDOK 2012:86 TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TDOK 2012:88 TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg

TDOK 2013:0210 Upphandling av trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg

TDOK 2013:0612 Driftplatsernas bevakningstider

TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Version
6.0

TDOK 2014:0230 Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner
 TDOK 2014:0780 Trädsäkring av befintlig järnväg
 TDOK 2014:0781 Trädfällningsmetoder vid trädsäkring av järnväg
 TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvarmeanläggningar
 TDOK 2015:0309 Trafikbestämmelser för järnväg
 TDOK 2015:0366 Trafikcentralens övervakningsområden
 TDOK 2017:0349 Spårfordon i arbetsläge
 TDOK 2018:0151 Byggherrens arbetsmiljöansvar vid bygg och anläggningsarbeten
 TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap
 TDOK 2022:0001 Tunga spårgående arbetsredskap – operativa och tekniska förutsättningar
 AFS 2007:1 Sprängarbete
 TRVINFRA-00398 Banutformning
 TRVINFRA-00302 Signalering
 SS-EN ISO 20471:2013 Skyddskläder med god synbarhet (Varselkläder) – Provningsmetoder och krav
 SS-EN 50110-1:2013 Skötsel av elektriska anläggningar – Del 1: Allmänna fordringar
 ELSÄK-FS 2022:2, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn (fastställd av)
1.0	2016-06-01	Nytt dokument	Stefan Engdahl, PL
2.0	2021-06-01	Processbaserad struktur, gränssnitt arbetsmiljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet, förstärkt stöd för SoS-planering och ändrad målgrupp för dokumentet	Tobias Lindberg, PLkvtj
3.0	2022-06-01	Tågvarning, kompletterande och förtydligande texter	Tobias Lindberg, PLkvtj
4.0	2023-06-01	Möjligheten att använda SoS-planering vid upprepade tillfällen utökas genom att sätta funktionella krav på arbeten i stället för vilka arbeten som är aktuella. Säkerhetszonen får <i>ett</i> mått. Förtydliganden och kompletteringar.	Tobias Lindberg, PLkvtj
5.0	2024-06-01	Ny punktsats som anger när A-skydd krävs på intilliggande spår vid etablering/avetablering då spåravståndet är 6 meter eller mer. Begreppet angiven hastighet införs vid beräkning av siktsträckor för tågvarning.	Tobias Lindberg, PLkvtj



TDOK-nummer

TDOK 2016:0289

Version

6.0

		Förtydligande avseende att SoS-planeringen ska medföras på arbetsplatsen och att namn på de som signerat den ska framgå.	
6.0	2025-06-01	Förtydliganden avseende tågvarnarkedja, SoS-planering som kan användas vid upprepade tillfällen, användandet av Tmall 0482, egenförflyttning, signering av mottagen information och samordning av arbetsmiljö. Ny struktur i listan med risker i kapitel 6.1.	Tobias Lindberg, PLkvtj

REMISSVERSION